

# Anleitung für Probenahme mit MET1-Flasche für gelöste Elemente auf einen Blick



1. Die Flasche wird mit Spritzen-  
set geliefert.



2. Flasche mit wenig Probe vorspülen.



3. Probe mit der Spritze entnehmen.



4. Den Filter auf die Spritze aufsetzen.



5. Flasche mit Probe nach Filtration  
(Spritzen-  
set) füllen. Bei schlecht  
filtrierbaren Wasserproben genügen  
50 mL.



6. Ja ankreuzen, wenn die Probe mit  
Spritzen-  
set vor Ort filtriert ist.